

Comment installer l'adaptateur T8 T5

C'est très simple !

Il suffit de retirer le tube fluo T8 en place (avec son starter) et de mettre à la place une nouvelle lampe + son ballast électronique T5 (la nouvelle lampe étant un peu plus courte, l'ensemble retrouve la même longueur et un brochage identique).

On installe (avant ou après suivant le lampadaire) le fusible externe qui se présente sous le même format qu'un starter standard.

Les règles de sécurité à respecter sont identiques. La quantité de lumière est comparable mais votre compteur électrique devient soudainement moins gourmand ...

et pas qu'un peu !

